

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

安全にご使用いただくためにも必ず取扱説明書（本書）をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。説明内容で理解出来ない点及び製品に不具合が確認された際には直ちに使用を中止し、弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

## スペック

- 材質：ステンレス
- サイズ：約直径12φ×高さ4.9cm

## 取扱上の注意

**⚠ 警告** 取扱いを誤った場合使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示します。

- 幼児、子どもの手の届くところに置かないでください。火傷やケガの原因になります。
- 煮沸をしたり、直火にかけたりは絶対にしないでください。破裂する恐れがあり危険です。
- 火気のそばに置かないでください。破裂や変形、変色、火傷の原因になります。
- 電子レンジ、ガスコンロ、IHコンロ、オーブンには絶対に使用しないでください。破裂や破損、故障、火傷の原因になります。

**⚠ 注意** 取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険、及び物的損害の発生が想定されることを示します。

- 本製品はTOKYO CRAFTSのシェラカップとスタッキングして使用できるようデザインされています。それ以外のシェラカップへのスタッキングはできない場合があります。
- ご使用前によく洗ってください。また、使用毎に本品をご確認いただき、異常が見られた時は直ちに使用をおやめください。
- 飲み物などを入れた状態で長時間放置しないでください。飲み物の腐敗や変質の原因になります。
- 本品を落としたりぶつけたり叩いたりなどの強い衝撃を与えないでください。破損や保温・保冷効果を失う原因になります。
- 本品に加熱したシェラカップを積み重ねる際は加熱した縁に触れないでください、火傷の原因になります。
- 冷凍庫など極低温環境での保管・使用は避けてください。内部の空気層が収縮し、変形や破損の原因となります。
- 本品を積み重ねる際は、強く押し込んだり擦り合わせたりしないでください。破損や傷の原因になります。
- 本品の性能を損なう恐れがありますので、改造は絶対にしないでください。
- 水中に放置しないでください。サビや破損の原因になります。
- 二重構造により結露しにくい構造ですが、外気温や湿度によっては表面が湿る場合があります。異常ではありません。

## メンテナンス

- お手入れは、食器用中性洗剤を柔らかいスポンジなどに含ませて洗ってください。すすぎ洗後は十分に乾燥させて保管してください。
- シンナーやベンジン、磨き粉、漂白剤、金属たわしは使用しないでください。サビや傷、変色、塗装剥がれの原因になります。
- 食器洗浄機や乾燥機は使用しないでください。変形や破損、塗装剥がれの原因になります。