



TC-026 マルポット 取扱説明書


Ver1.10

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この製品はキャンプ用のマルチに使える万能鍋です。過酷な使い方、特殊なご使用をされますと、けがや火災など思わぬ事故の原因となります。安全にご使用いただくためにも必ず取扱説明書（本書）をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。説明内容で理解出来ない点及び製品に不具合が確認された際には直ちに使用を中止し、弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。


セット内容/各部名称

取扱説明書（本書）

鍋本体



蓋



初めてご使用なる前に

- ご使用になる前に、必ず各部に不具合がないことをご確認ください。破損、へこみ、曲がりなどの異常がある場合はご使用をお控えください。
- スポンジに中性洗剤をつけて洗い、流水でよくすすいでください。

取扱上の注意 ご使用の前によく読んで予想される事故を回避し安全にご使用ください

⚠ 危険 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示します。

- 本製品と併用する焚火台などの燃焼器具の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- 空焚きや、揚げ物などの調理は危険ですので絶対におやめください。火災や火傷及び製品破損の原因となります。
- オープン、電子レンジにはご使用になれません。
- ストーブの上で使用しないでください。
- 過度の強火は避けてください。火災や火傷及び製品破損の原因となります。
- 加熱調理中、および加熱調理後しばらくは本体や蓋が熱くなっています。
- 火傷の危険がございますので絶対に素手で触れずに鍋つかみなどを用いてください。特に、お子様の手に触れるようなことのないようご注意ください。
- 使用中や持ち運び中は落としたりしないように注意してください。火傷や怪我の恐れがございます。

⚠ 注意 取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険、及び物的損害の発生が想定されることを示します。

- 使用中は絶対にそばを離れないでください。火災の危険があります。
- 調理後は料理を保存しないでください。サビの発生原因となりますので、他の容器に移してください。
- 熱後に水をかけないでください。製品破損の原因や、蒸気による火傷の危険性があります。
- IH調理器には対応していません。
- ガスコンロの種類や形状によっては、コンロ上で傾いたり、場合によっては落下し火傷する恐れがございますので、十分にご注意ください。
- 水などをふちまで満たした状態で調理しないでください。吹きこぼれの原因になります。
- 焚き火や炭で使用する場合は、直置きせず、炭火の熱や薪の炎が遠火になるように火力調節してください。また、本製品の上に薪や炭を乗せないでください。火傷や製品破損の原因になります。
- つまみはネジはめ込み式で着脱できます。ご使用の際はつまみとフタがしっかり装着されているかご確認ください。

お手入れ・保管について

- 使ったままにしておきますと、サビの原因になります。
- ご使用後は速やかにやわらかいスポンジなどで洗い、乾いた布で水分をしっかりと拭き取ってください。洗浄後は十分に乾燥させてから、風通しの良いところへ収納してください。
- つけ置き洗いは、染みやカビの原因になりますのでおやめください。
- クレンザーや陶器に傷のつく研磨剤、または金属たわしなど固いものは使用しないでください。傷や破損の原因となります。
- 焦げ付きを落とす場合は金属製の硬いものを使用しないでください。

鍋の変色について

- 使用を続けると変色します。ステンレス鍋の表面がコンロの熱により熱変色したもので避けることはできません。衛生上、性能上問題はありません。
- ステンレス鍋はサビが発生します。サビない金属ではなく、サビにくい金属です。

不明な点や、お気づきの点が御座いましたら以下の窓口へお問い合わせください。

TOKYOCRAFTS カスタマーサポート
Email: info@tokyocrafts.jp

株式会社タナクロ

〒336-0024 埼玉県さいたま市
南区根岸3丁目5-2 2F
<https://tokyocrafts.jp/>

サイズ : W210 x H297mm