



TC-032

FLOAT CASE

フ ロ ー ト ケ ー ス

製造販売元
株式会社タナクロ
〒336-0024
埼玉県さいたま市南区根岸3-5-2 2F

MADE IN CHINA




4 580702 500252


TC-032 フロートケース 取扱説明書 Ver1.00

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この製品はキャンプ用品の収納バッグです。過酷な使い方、特殊なご使用をされますと、けがや火災など思わぬ事故の原因となります。安全にご使用いただくためにも必ず取扱説明書（本書）をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。説明内容で理解出来ない点及び製品に不具合が確認された際には直ちに使用を中止し、弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

セット内容/各部名称



本体



フレーム



ベルト×2



取扱説明書（本書）

取扱上の注意 ご使用前によく読んで予想される事故を回避し安全にご使用ください。



注意 取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険、及び物的損害の発生が想定されることを示します。

- ナイフやフォークなど鋭利な物を入れる際は、ケース等で先端をカバーしてください。鋭利な物を直接入れると、不意に手を傷つけたり、本製品及び他の物の破損に繋がる恐れがあります。
- 火の近くや高温になる物に近づけたり、炎天下の車内など高温になる場所に放置しないでください。
- 過度に物を詰め込んだり、重い物を入れないでください。生地の破れや破損の原因となります。


！|その他注意事項

- 摩擦や水に濡れる事で、色落ちや色移りすることがあります。また、濡れたままの物を中に入れないでください。

使用方法


【使用時】

本体とフレームを上図のように重ねて、裏面のベルクロテープで固定します。



【収納時】

本体とフレームを上図のように重ね合わせて、裏面のベルクロテープで固定します。



メンテナンス

- 汚れが付着した時は、固く絞った布で拭き取り風通しの良い日陰で乾燥させてください。
- シンナーやベンジンなどの有機溶剤を使用すると色落ち、変色、生地の劣化に繋がります。使用しないでください。
- 保管の際は、高温多湿な場所を避け、通気性の良い場所に保管してください。

不明な点や、お気づきの点が御座いましたら以下の窓口へお問い合わせください。
TOKYO CRAFTS カスタマーサポート
Email: info@tokyocrafts.jp

株式会社タナクロ
〒336-0024 埼玉県さいたま市南区根岸3丁目
5-2 2F
<https://tokyocrafts.jp/>