



TC-034 スチームプレート 取扱説明書

Ver1.00

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この製品はTC-030マルチポットの専用プレートです。過酷な使い方、特殊なご使用をされますと、けがや火災など思わぬ事故の原因となります。安全にご使用いただくためにも必ず取扱説明書(本書)をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。説明内容で理解できない点及び製品に不具合が確認された際には直ちに使用を中止し、弊社カスタマーサポートまでお問合せください。

初めてご使用なる前に

- 使用する前に、変形などの不具合や破損などがないことを確認してください。
- 中性洗剤で良く洗い、乾かしてからご使用ください。

取扱上の注意 ご使用の前によく読んで予想される事故を回避し安全にご使用ください

- 本製品と併用する鍋などの調理器具の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- 直接火にかけたり、電子レンジやオープンでは絶対に使用しないでください。
- 落としたり、硬いものにぶつけるなど無理な衝撃や極端な荷重を加えないでください。製品破損の原因となります。
- 火のそばに置かないでください。製品が熱くなり、やけどの恐れがあります。
- 加熱料理中、および加熱調理後はしばらく本品や鍋、食材などが非常に熱くなっています。やけどの恐れがありますのでご注意ください。
- 長時間料理を入れたまま放置しないでください。
- 汚れが付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管はサビの原因になります。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

お手入れ・保管について

- 使ったままにしておきますと、サビの原因となります。
- ご使用後は速やかに柔らかいスポンジなどで洗い、乾いた布で水分をしっかりと拭き取ってください。
- 洗浄後は十分に乾燥させてから、風通りの良いところで収納してください。
- クレンザーや傷のつく研磨剤、または金属たわしなど硬いものは使用しないでください。傷や破損の原因となります。
- 焦げ付きを落とす場合は金属製の硬いものは使用しないでください。

不明な点や、お気づきの点が御座いましたら以下の窓口へお問い合わせください。

TOKYOCRAFTS カスタマーサポート

Email: info@tokyocrafts.jp

株式会社タナクロ

〒336-0024 埼玉県さいたま市
南区根岸3丁目5-2 2F
<https://tokyocrafts.jp/>

サイズ : W210 x H297mm